Manual de Usuario

MC000033

www.bidcom.com.ar

Encendido:

Presione y mantenga el botón REC/STOP por dos segundos, se encenderá la cámara (luz roja y luz azul prendidas) y luego se iniciará (luz azul apagada y luz roja prendida).

Apagado:

Presione por 3 segundos el botón REC/STOP, la cámara guardará los archivos y se apagará (las luces titilarán tres veces).

Activar Video:

Encienda la cámara y presione M hasta que se encienda la luz roja y titile 6 veces. Si desea chequear el modo, presione brevemente M y se repetirá el mismo comportamiento.

Activar Foto:

Encienda la cámara, presione brevemente M para tomar una foto o para entrar en el modo foto mientras se encuentra en otro (la luz roja titilará una vez).

Activar Audio:

Encienda la cámara y presione por unos instantes el botón REC/STOP, la luz azul titilará 6 veces y comenzará a grabar. Puede dejar de grabar presionando REC/STOP brevemente. Si vuelve a apretarlo se cambiará al modo foto.

Modo de Visión Infrarroja:

Este modo se activará automáticamente cuando detecte poca luz. Durante la noche podrá funcionar con normalidad.

Modo Activación por Movimiento:

Encienda la cámara con el interruptor en ON, comenzará a grabar automáticamente una vez encendida. Para apagar el modo de detección de movimiento sólo cambie el interruptor a OFF.

Batería:

Cuando la cámara se encuentra con poca batería, la luz roja titilará con rapidez.

Carga:

Cargue la cámara con el cable USB conectado a su PC. La luz azul se apagará cuando la carga se encuentre completa. Cargue durante 30 o 60 minutos adicionales para alcanzar una capacidad óptima.

Control Remoto:

- Cerrar = REC/STOP
- Abrir= M
- Presione 'cerrar' por 2 segundos para encender la cámara.
- Presione 'cerrar' por 3 segundos para apagar la cámara.
- Presione y mantenga 'abrir' para activar el modo video.
- Presione 'abrir' brevemente para activar el modo foto.
- Presione 'cerrar' brevemente para activar el modo audio.

Cuando se activa el modo de detección de movimiento, sólo funcionará el botón 'cerrar' para encender o apagar la cámara.

Cambio de fecha y hora

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación.

www.bidcom.com.ar/descargas

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no lo posean.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados